

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Dveřní křídlo

Zlomek
DVEŘE ■ ZÁRUBNĚ

Zlomek, s.r.o.
Čajkovského 39 (VELKÁ KASÁRNA)
695 01 Hodonín
tel.: +420 518 344 599, fax: +420 518 342 809
e-mail: info@zlomek.cz, www.zlomek.cz

Prostředí instalace musí splňovat podmínky relativní vlhkosti vzduchu 40-65% a teploty prostředí v rozmezí +10 až +40°C. Vlhkost stavebního zdiva max. 10%.

Při ZAVĚŠENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA DO ZÁRUBNĚ JE NUTNÉ DODRŽET NÁSLEDUJÍCÍ ZÁSADY:

- Typ a rozměr dveřního křídla musí odpovídat typu zabudované zárubně.
- Před osazením dveřního křídla namazat čepy závěsů na zárubních bezbarvým mazacím tukem.
- Zavěsíme dveřní křídlo. Nepřesnosti kolmosti zabudované zárubně lze eliminovat šroubováním závěsů směrem od nebo ke křídlu.
- Dveřní křídlo je standardně vybaveno dozickým zámkem o rozteči 72 mm. Tomuto rozměru musí odpovídat i zárubeň.
- Při nízkém osazení zárubně je možné použít kovové podložky, nebo dveře ručním elektrickým nářadím zkrátit na požadovanou délku. Dveřní křídlo lze zkrátit bez složitějších úprav maximálně o 20 mm. V případě, že je nutné dveře zkrátit více, je toto nutné konzultovat s výrobcem dveří nebo s montážní firmou, proškolenou výrobcem dveří.
- U dvoukřídlových dveří je nutné u pevného křídla vyvrtat otvory na zástrče do zárubně a podlahy. Do podlahy je nutno navrtat otvor o průměru 10 mm a nalepnot protikus s podložkou.
- Při přesném osazení se dveřní křídla otevírají lehce a současně se také bez výrazného tlaku dovírají do zárubně.
- Zasklívací lišty jsou z masivního dřeva, tudíž nemusí vykazovat stejnorodou strukturu. Jejich různorodost není jakostní vadou.
- Pro čištění a údržbu je nutné řídit se návody pro ně určené.

V případě jakýchkoliv nejasností volejte +420 518 344 599. Rádi poradíme.

ZLOMEK, DVEŘE A ZÁRUBNĚ – ZÁRUKA KVALITY A PRECIZNÍHO PŘEVEDENÍ