

MONTÁŽ ZÁRUBNĚ

- 1.) Vyjměte balíček s kováním a rozložte díly zárubně na rovnou podložku do tvaru písmene "U".
- 2.) Spojte dle obr.A) a B) boční i vrchní díl zárubně pomocí excentrů a kovových spon tak, aby k sobě spojené dílce přiléhaly a tvořily 90°.
- 3.) Zhotovenou zárubeň vložte do stavebního otvoru, zafixujte klínky a rozpěrami (nahore, uprostřed, dole) + vyrovnejte pomocí vodováhy (svisle i vodorovně).
- 4.) Přišroubujte vodící kolejnici na hranol (obr. 1).
- 5.) Nasadte křídlo na otočné čepy a pojezdové vozíky, vyzkoušejte plynulost otevírání a zavírání dveří.
- 6.) Zapěňte zárubeň montážní nízkoexpanzní pěnou (v šesti bodech; v místě rozpěr; v délce cca 250mm).
- 7.) Po vytvrzení pěny odřízněte její přesahy, odstraňte montážní přípravky.
- 8.) Spojte přiloženou sadu obložek dle obr.C) a D).
- 9.) Do drážky v zárubni naneste v bodech malé množství PVAC lepidla (duvilax) a zaklopte spojenou sadu obložek.

